

## EPSON

E-300
E-300L
E-330
E-500
E-520
E-530
E-700
E-720
EP-301
EP-801A
EP-901A
EP-901F
PM-A750
PM-A820
PM-A840
PM-A840S
PM-A890
PM-A920
PM-A940
PM-A950
PM-A970
PM-D600
PM-D800
PM-D870
PM-G730
PM-G850
PM-G860
PM-T960
PM-T990

## Canon

PIXUS iP100
PIXUS iP2600
PIXUS iP3600
PIXUS iP4600
PIXUS iX5000
PIXUS MP480
PIXUS MP540
PIXUS MP630
PIXUS MP980
PIXUS MX860
PIXUS MP970
PIXUS MP610
PIXUS MP520
PIXUS MP470
PIXUS iP4100
PIXUS iP2600
PIXUS MP550
PIXUS MP560

### 動作確認プリンター一覧について

上記環境プリンターでの動作確認を行っておりますが、各種ドライバーの組み合わせやハードウェア、ソフトウェアの相性などにより正常に動作しない場合がございます。ご了承ください。

また、動作環境を満たしていない場合や、コンピューターの仕様によっては、正常に動作しない場合がございます。