

動力ユニットご使用上の注意

- **思わぬ事故や故障の原因となります。お客様自身で動力ユニットの加工や改造は絶対にお止めください。また、精密部品ですので分解はしないでください。**
- ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。取扱説明書は底面のウレタンシートの下にあります。
- パワーパックは必ず安全器（ブレーカー）を内蔵したNゲージ用（12V以下）をご使用ください。
- 動力車1両が牽引するトレーラー車（無動力車）は3両が目安です（4両編成中1両に動力ユニットを使用）。無理なご使用は故障の原因となりますのでお止めください。
- 長時間の連続運転や急発進・急加速はお止めください。また、進行方向を変えるときは必ず一旦停止させてから行ってください。
- 標準最小曲線は半径216mmとなります。これより小さい半径の曲線では牽引できる両数が減少したり、カプラーの走行中の解放、脱線が生じる場合があります。