
1
シール②(両側)
A1❷
A1❸
A2❻
A1❶
シール③(両側)
シール⑤、反対側④
シール①
シール①
B1❶
2
※①→㉔の順に組み立てます。
※ミサイルハッチは 開 、閉 から選んで組み立てます。
前
B1❷
B2⓬
シール①
B2⓳
開
B1❸
閉
A2❼
開
閉
B2⓱
1
2
1
B2⓭
<下から見た図>
A2❼
B2⓴
B2⓳
前
A2❼
B2⓴
B2⓲
B2⓮
B2⓰
A2❼
シール①
3
※飛行形態 飛 と着陸形態 着 から選んで組み立てます。
<下から見た図>
B1❽ B1❺
前
B1❼ B1❻
前
着
着
飛
着
B2❾
B1❹
B2⓯
飛
着
B2❶
B1❼
着
B1❻
BM1❶
飛
着
着
BM1❷
B2❿
B1❽
B1❺
BM1❸
※余ったパーツとシールは
ご自由にお使いください。